

DELTA® защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт.

DELTA®-MAXX/DELTA®-MAXX PLUS диффузионная мембрана

Монтаж

- 1. Раскатайте рулон DELTA®-MAXX параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите его скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом ок. 10 см. Нахлест рулона должен составлять 10 см. Нахлести проклейте лентой DELTA®-MULTI-BAND. Мембрана DELTA®-MAXX PLUS имеет интегрированную самоклеящуюся ленту. После закрепления рулона вытащите защитную полосу и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из полосы DELTA®-MAXX.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты DELTA®-MULTI-BAND или клея DELTA®-THAN (клей можно наносить только на нижнюю сторону мембраны).
- 4. На карнизном свесе заведите DELTA®-MAXX на капельник и приклейте kleem DELTA®-THAN.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея DELTA®-THAN. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой DELTA®-FLEXX-BAND.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды в конструкцию крыши через гвоздевые крепления обрешётки и контробрешётки, используйте уплотнительную ленту DELTA®-SCHAUM-BAND SB60.
- Предварительно проверьте совместимость мембранны и средств для антисептической и противопожарной обработки древесины.

