



## Шаг 1

Определить место повреждения поверхности кровельного покрытия.



## Шаг 2

Аккуратно разогреть феном нижнюю поверхность лепестков расположенных над поврежденным участком кровли и отклеить их. Таким же образом отклеить и поврежденный фрагмент кровли.



## Шаг 3

При помощи кровельного ножа аккуратно удалить поврежденный лепесток или фрагмент кровли.



## Шаг 4

Используя удаленную часть как шаблон, вырезать из целого гонта черепицы новый фрагмент.



## Шаг 5

Установить вырезанный фрагмент на место удаленной части. Для фиксации нанести на его нижнюю поверхность битумную мастику и плотно прижать к приклеиваемой поверхности.



## Шаг 6

Приклеенный фрагмент зафиксировать в верхней части. Для крепления использовать специальные кровельные ершковые гвозди с диаметром шляпки не менее 9мм или саморезы с пресс-шайбой. Лепестки вышележащего ряда черепицы должны перекрывать места крепления.



## Шаг 7

На нижнюю поверхность приподнятых ранее лепестков черепицы нанести битумную мастику и плотно прижать их к приклеиваемой поверхности.

**Примечание:** для достижения наилучшего результата все реставрационные и ремонтные работы рекомендуется проводить в теплую и сухую погоду при температуре воздуха не ниже 10 градусов. В случае, реставрации кровельного покрытия, находящегося в эксплуатации более пяти лет, перед началом работ необходимо проконсультироваться с техническими специалистами компании.